



TA/TB

TERMOSTAT ELEKTRONICZNY
DLA KLIMAKONWEKTORÓW




TA

TB

PO PROSTU EFEKTYWNY

TA/TB



Termostaty TA/TB są kompatybilne ze wszystkimi klimakonwektorami Carrier.

WSPANIAŁA KOMPOZYCJA

- KOMPLETNE ROZWIĄZANIE ZA ODPOWIEDNIĄ CENĘ.** Dzięki wielu funkcjom, TA/TB zapewniają wybór i elastyczność w niskiej cenie.
- STEROWANIE RĘCZNE LUB AUTOMATYCZNE.** W trybie ręcznym użytkownik ma do dyspozycji trzy prędkości wentylatora, a w trybie automatycznym prędkością steruje zintegrowany mikroprocesor w oparciu o temperaturę nastawy.
- MAKSYMALNA PROSTOTA OBSŁUGI** zapewniająca zoptymalizowany komfort użytkownika.
- ZINTEGROWANY TRYB ENERGOOSZCZĘDNY** przeznaczony zwłaszcza do pracy nocnej i sterowania klimatyzacją w miejscach, w których przez dłuższy czas nikogo nie ma.
- PRZEŁĄCZANIE TRYBÓW PRACY** dostępne na dwa sposoby: ręczne, przyciskiem zmiany trybu z ogrzewania na chłodzenie, bądź automatyczne.
- ELEGANCKI, GUSTOWNY WYGLĄD** perfekcyjnie wkomponowujący się w każdy wystrój wnętrza.

DANE TECHNICZNE TA/TB

ALGORYTMY REGULACJI

	TA	TB
Włącz-wyłącz	●	●

STEROWANIE WYDAJNOŚCIĄ

	TA	TB
Sterowanie siłownikiem zaworu regulacyjnego włącz-wyłącz 230 V	●	●
Wybór optymalnej prędkości wentylatora (trzy prędkości obrotowe)	●	●

GŁÓWNE FUNKCJE

	TA	TB
Regulacja temperatury nastawy	●	●
Tryb zajętości/braku zajętości	●	●
Tryb zabezpieczenia przed zamarzaniem	●	●
Wejście styku okiennego	●	●

TA TB

	TA	TB
Pomiar temperatury wody dopływającej w celu automatycznego przełączenia trybu pracy (2 rury)	●	
Automatyczne przełączanie trybu pracy (4 rury oraz 2 rury/2 przewody)		●
Ręczne przełączanie trybu pracy	●	●
Wentylacja ciągła w martwym paśmie	●	●
Wentylacja okresowa w martwym paśmie	●	●

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

	TA	TB
Automatyczny lub ręczny wybór prędkości wentylatora	●	●
Wybór trybu pracy	●	●
Przycisk zajętości (zajęty/ekonomiczny)	●	●

